## 簡単バックアップの使いかた

簡単バックアップは、WindowsXP/2000/Me/98SF/98でパソコンのデータをハードディスクにバックアッ プするためのソフトウェアです(OSなどのシステムをバックアップすることはできません)。

本ソフトでバックアップ先に指定できるハードディスクは以下のハードディスクのみです。

- ・USBやIEEE1394で接続できる弊社製外付けハードディスク
- ・弊社製ATAインターフェースボードに接続したハードディスク
- ・LinkStation(弊社製ネットワーク対応ハードディスク)

## ●簡単バックアップのインストールと設定

1 簡単バックアップのインストールプログラムを起動します。

簡単バックアップが製品に付属している場合は、簡単セットアップ 製品付属のCD-ROMをパ ソコンにセットすると起動します)からインストールプログラムを起動できます。 簡単バックアップをダウンロードした場合は、ダウンロードしたホームページに記載の手 順でインストールプログラムを起動してください。

- 画面の指示にしたがってインストールします。
- **?** インストールの最後に簡単バックアップの設定画面が表示されます。 各項目を設定してください。
  - □▼王 設定画面は、インストール後、タスクバーに常駐している 🦅 アイコンをダブルク リックすることでも表示できます。



[変更]をクリックします。

4




USB/IEEE1394接続ハードディスク、ATAイン ターフェースに接続したハードディスクの 場合、[マイコンピュータ]にあるハード ディスクアイコンを選択します。

LinkStationの場合、「マイネットワーク(ま たはネットワークコンピュータ)1にある共 有フォルダを選択します。


LinkStationのアイコンは選択できません。

[OK]をクリックします。





- 「と言・音楽ファイル、動画ファイルは圧縮効果がないため、無圧縮バックアップすること をおすすめします。
  - ・バックアップのデータ容量が合計2GB以上の場合、圧縮バックアップをおこなうこ とはできません。




以上でバックアップは完了です。

## ●バックアップデータの展開

- ▲注意 簡単バックアップでバックアップしたデータの展開は、必ず次の手順で復元してください。 エクスプローラーなどで直接バックアップ先のデータを変更したり削除すると簡単バック アップでバックアップデータが正しく表示できなくなります。
  - 1 タスクバーに常駐している簡単バックアップ 🦙 アイコンをダブルクリックします。





以上で展開は完了です。

□メモ バックアップや展開に失敗したときは、簡単バックアップのメニューから、[ツール]-[ログ情報の参照]をクリックしてください。失敗した原因が表示されます。